

EPONGE GRATTANTE

EPONGE GRATTANTE MICROFIBRE Lavable en machine et au lave-vaisselle

LE JOKER AU JARDIN ET A LA MAISON!

Grâce à ses propriétés grattantes non agressives, l'éponge microfibre de Green Plaisance se révèlera très efficace pour dégriser le bois, dégraisser BBQ & Plancha, nettoyer les tissus et toiles encrassés, rénover les outils, entretenir le mobilier de jardin. En avoir toujours une sous la main vous rendra toujours service. L'essayer c'est l'adopter!

Composition:

- Technologie microfibre

- Dimensions: 13 x 9 cm

- Epaisseur: 2,5 cm

Domaine d'application :

- ⇒ BBQ et PLANCHA : à utiliser avec le rénovateur inox & fonte
- ⇒ Bois : à utiliser avec le dégriseur bois
- ⇒ Mobilier de jardin : à utiliser avec le détachant bois composite et le nettoyant protecteur multi-matières

Conseils d'utilisation:

Dégriser le bois : pulvériser le dégriseur bois de Green Plaisance, laisser agir quelques instants et frotter avec l'éponge grattante. Rajouter du produit si besoin et frotter de nouveau jusqu'à retrouver la couleur du bois d'origine. Rincer pour éliminer les salissures.

Dégraisser BBQ & Plancha : pulvériser le dégraissant alimentaire, laisser agir quelques instants et frotter les graisses cuites avec l'éponge grattante. Recommencer l'opération si besoin. Rincer pour éliminer les salissures.

Décrasser les toiles et textiles : pour les tissus soumis à l'encrassement, appliquer le détachant Green Plaisance, laisser agir quelques instants et frotter avec l'éponge grattante jusqu'à disparition de la crasse. Rincer pour éliminer les salissures.

Avantages:

- Ergonomie : très bonne préhension pour les travaux de nettoyage, et récurage
- Non agressif pour les surfaces : ne raye pas la majorité des surfaces
- Lavable en machine et au lave-vaisselle, réutilisable jusqu'à 300 lavages!

Conditionnée sous blister fabriqué en rPET à base de plastiques de bouteilles d'eau recyclées Livrées en magasin avec tiges cross offertes